



ZONATEC S.A.
@zonatecsa

FutureGo Flex
Hi Future



ZONATEC S.A.

Av. R. Sáenz Peña 875, 2do. Piso
1035 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina
www.zonatec.com.ar
info@zonatec.com.ar
[@zonatecsa](https://www.instagram.com/zonatecsa)



Manual de usuario:

Cargue el reloj inteligente durante no menos de dos horas antes de usarlo. instale y conecte a la aplicación sugerida y configure la información personal antes de usarla. Consulte la guía a continuación y use el reloj inteligente correctamente.

1.Método de uso: Use el dispositivo en su muñeca horizontalmente, aproximadamente a un dedo del carpo y ajústelo a una posición cómoda. Nota: use el dispositivo más apretado cuando realice pruebas de frecuencia cardíaca.

2 Descarga de la aplicación y emparejamiento: 1. Mantenga presionado el botón de encendido para encender el dispositivo, deslice hacia abajo desde la interfaz principal, abra el código QR de la aplicación de configuración y use el teléfono móvil para escanear el código. o también puede escanear debajo del código QR o buscar "GloryFit" en la tienda de aplicaciones.

2. Abra la aplicación y bluetooth, busque y seleccione el dispositivo correspondiente en la aplicación como se indica

Notas: 1. Mantenga el bluetooth encendido durante el emparejamiento para garantizar una conexión exitosa

2. Mantenga presionado el botón de encendido 3 segundos para reiniciar el dispositivo si no pudo encontrar el dispositivo durante el emparejamiento. o elija restablecer en el dispositivo y busque el dispositivo nuevamente.

3. Operación: A. Página de configuración de acceso directo: deslice hacia abajo desde la página de inicio.

B. Mensaje: Deslice hacia arriba desde la página de inicio

C. Menú principal: Desliza el dedo hacia la derecha desde la página de inicio

D. Función de interfaz de acceso directo: Deslice hacia la izquierda desde la página de inicio



E. Ajuste de la esfera del reloj: mantenga pulsado el dial durante 3 segundos y deslice hacia la izquierda o hacia la derecha para elegir

F. Encendido / Apagado: Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender, desde la página de inicio, mantenga presionado el botón de encendido 3 segundos y toque para apagar.

G. Volver al menú / Pantalla anterior encendido o apagado: Presione el botón de encendido.

H. Tecla de acceso directo a deportes: Presione el botón lateral de abajo para cambiar rápidamente a la interfaz de entrenamiento

4. Funciones:

Entrenamiento: 13 modalidades deportivas, correr, caminar, andar en bicicleta, escalar, spinning, yoga, saltar, gimnasia, bádminton, ping pong, canotaje, abdominales y entrenamiento libre. los récords deportivos son visibles en la aplicación.

Podómetro: Registra los pasos diarios, la distancia y las calorías. Los datos históricos son visibles en la aplicación.

Monitor de frecuencia cardíaca: Haga clic en mostrar la frecuencia cardíaca en tiempo real. prueba automática abierta en la aplicación. La detección automática intermitente genera un histograma, la unidad de intervalo es de 10 minutos. los datos históricos y el análisis son visibles en la aplicación.

Monitor de oxígeno en sangre: Mide la presión arterial. Los datos históricos y el análisis son visibles en la aplicación (los datos no se pueden utilizar con fines médicos)

Tiempo: Después de conectarse con la aplicación, muestra el tiempo diario y el pronóstico del tiempo para los próximos 4 días.

Monitor de sueño: Registre el tiempo de sueño diario y la duración del sueño profundo o ligero. los registros del historial son visibles en la aplicación



Control de música bluetooth: Control remoto del reproductor de música del teléfono móvil, reproducir / pausar / cambiar a la canción anterior o siguiente

Mensajes: Notificaciones de empuje sincronizado, muestra los últimos 8 mensajes en el reloj. activar / desactivar el recordatorio de SMS y el recordatorio de la aplicación SNS en la aplicación

Más: Buscar teléfono, cronómetro, temporizador

Configuración: Apagado / reinicio / brillo / dial / descarga de la aplicación / sobre el reloj

5. Otras funciones: Recordatorio sedentario, reloj despertador inteligente, recordatorio de batería baja, recordatorio de llamada, encontrar el dispositivo, empujar / personalizar la esfera del reloj, formato de hora 12hs / 24hs, configuración de la unidad métrica / imperial, levantar la mano para activar la pantalla, recordatorio ciclo fisiológico, recordatorio de meta alcanzada.

6. Cargando: 1. Conecte el cable de carga al puerto de carga del reloj, asegurándose de que las clavijas de metal estén completamente conectadas.

2. Utilice los adaptadores de carga correctos que son 5v 1a

Nota: Si el reloj inteligente no se puede encender después de dejarlo sin usar durante mucho tiempo, limpie los pines de metal de carga para asegurarse de que se conecte bien.

Garantía: 3 meses

(Por defectos de Fabricación, no por incorrecto uso o roturas accidentales)